



Sostenga el sensor perpendicular al líquido.



Instale el sensor lejos de la entrada de agua para evitar pseudoeco.



La instalación del sensor no puede estar cerca de la mampara, de lo contrario provocará un fuerte pseudoeco.

Tenga en cuenta la instalación y la posición.